



Manual de Uso - Cromo Easy

Antes de utilizar certifique-se que o seu equipamento está energizado!!

O Led de energia (8) permanecerá aceso para indicar que o equipamento está energizado. O Led de sinalização (7) irá piscar quando a cromo for utilizada com qualquer função

1 - Painel Digital



- 1 – Tecla Power (liga/desliga)
- 2 – Tecla Mais (ajuste de cromoterapia)
- 3 – Tecla Menos (ajuste de cromoterapia)
- 4 – Tecla Efeito Cromo
- 5 – Tecla Efeito Random
- 6 – Tecla Efeito Strobe
- 7 – LED de sinalização (permanece piscando para indicar que a cromoterapia foi acionada com qualquer função)
- 8 – Ícone de energia (indica que o produto está energizado)

2 - Funcionamento

O sistema de cromoterapia possui 4 modos de operação.

Cromo – cromoterapia (escolha sua cor desejada);

Randômico – randômico (as cores trocam automaticamente de maneira randômica);

Strobe – efeito stroboscópico;

Off – desligado.

1) Para ligar o sistema de cromoterapia basta pressionar a tecla Power (1) ou qualquer uma das teclas disponíveis para controle da cromoterapia:

- tecla Cromo (3): aciona o sistema de cromoterapia com 9 cores padrão: ciano, azul, rosa, magenta, vermelho, laranja, amarelo, verde, branco.
- tecla Random (4): aciona o sistema de troca de cor automática;
- tecla Strobe (5): aciona o sistema de efeito stroboscópico.

* quando o sistema é ligado através da tecla Power, o último efeito utilizado será acionado.

2) Utilize as teclas Mais(2) e Menos(3) para ajustar o efeito utilizado.

- no modo Cromoterapia, as teclas Mais(2) e Menos(3) trocam a cor utilizada;
- no modo Random, as teclas Mais(2) e Menos(3) trocam a velocidade do efeito;
- no modo Strobe, as teclas Mais(2) e Menos(3) trocam a velocidade do efeito.

São 5 níveis de velocidade.

3) Para desligar o sistema de cromoterapia pressione a tecla Power (1).