



**OPPORTUNITY
SOLUTIONS**

the Opportunity Group

Blue Easy

Aplicativo de controle remoto
Rev 02 / 240907

Caro usuário,

a marca Opportunity Solutions agradece a sua aquisição de nossos produtos.

O aplicativo BLUE EASY foi desenvolvido sob um rígido padrão de qualidade e comprometimento, o que garante a você praticidade no hora de configurar o seu sistema.

O aplicativo BLUE EASY deve ser usado para controle remoto do sistema Blue Spa ou Blue Pro assim como efetuar algumas configurações de usuário e também atualização do sistema.

Instalação:

O link para baixar e instalar o BLUE EASY está em <https://opportunitysys.com.br/suporte>.



OBS.: Não esqueça de verificar se a interface Bluetooth de seu aparelho celular ou tablet está ativo para efetuar a primeira conexão do aplicativo com o seu sistema.




Tela de registro

Após instalar o aplicativo, é necessário entrar com o email e senha utilizados no cadastrados, ou clicar em **CADASTRAR** para efetuar o seu cadastro.

Caso você tenha esquecido sua senha, clique no ícone **aqui** no rodapé da tela para receber uma nova senha no email cadastrado.

Ícone aqui



Tela inicial (antes do pareamento)

Após o cadastro uma tela vazia será apresentada. Será necessário cadastrar sua(s) banheira(s) de hidromassagem no aplicativo. Basta clicar no botão de **ACRÉSCIMO** no rodapé da tela.

botão de ACRÉSCIMO



Tela de pareamento

Pressione os botões **POWER** e **BOMBA 1** para efetuar o pareamento da sua banheira com o aplicativo e depois pressione a tecla **PRÓXIMO PASSO**.



botão PRÓXIMO PASSO



Tela de identificação

Coloque um nome para identificar sua banheira e clique em **FINALIZAR**.

campo para o nome da banheira

botão FINALIZAR



Tela inicial

Após o pareamento da sua banheira com o aplicativo, basta clicar no ícone referente à banheira a ser controlada para acessar a tela principal do aplicativo de controle remoto.



Tela principal (em stand-by)

Botão POWER - liga/desliga o sistema

A tela principal é aberta com o estado do produto (ligado ou desligado). No caso, o produto está em stand-by (desligado).

Para ligar sua banheira pressione a tecla **POWER**.

Tela Cromoterapia

São 03 efeitos disponíveis:


- cromoterapia
- randômico
- stroboscópico

Na **cromoterapia** é possível escolher a cor preferida. As cores sugeridas tem significado no banho e a paleta de cores permite personalizar sua cor de preferência. O efeito **randômico** troca as cores aleatoriamente.



- ...liga/desliga o sistema
- ...cores sugeridas
- ...desliga os spots
- ...paleta de cores
- ...efeito cromoterapia
- ...efeito randômico
- ...efeito stroboscópico
- ...ajuste da velocidade
- ...ajuste de brilho
- ...botão cromoterapia
- ...botão configurações
- ...botão da tela principal

Para salvar uma cor na barra de favoritos basta segurar o botão por 2s.



- ...botão para retornar
- ...paleta de cores
- ...barra de favoritos



Tela de configurações

Algumas configurações disponíveis aos usuários:

- Identificação** - alterar o nome;
- Agendamentos** - agendamento de filtragem;
- Bloqueio do painel** - bloqueia o uso do painel de controle (controle só por aplicativo);
- Aquecimento automático** - ativa a função para iniciar o aquecimento após qualquer alteração de temperatura;

Com o produto ligado, você pode efetuar os principais controles da sua banheira na tela principal, como também verificar os status de funcionamento.



- temperatura de set
- temperatura da água
- controle de jatos
- controle do blower
- controle da cascata
- icone do nível de água
- icone da cromoterapia
- icone do aquecedor
- ...liga/desliga o sistema
- ...ajuste de temperatura
- ...aquecimento ecológico
- ...aquecer após encher
- ...botão encher
- ...tipo de conexão
- ...botão cromoterapia
- ...botão configurações

** Os controles disponíveis dependerá da configuração da sua banheira.

Desligamento automático - tempo para a banheira desligar automaticamente caso não exista nenhuma interação com a banheira. Esse tempo não é incrementado durante o enchimento automático nem durante o aquecimento inicial;

Configuração de WiFi - configura a conexão WiFi;

Atualização OTA - faz a atualização do sistema;

Tutorial - pequeno lembrete das funções disponíveis;

Verificação de Erro - para fins de assistência técnica;

Desconectar banheira - desconecta o aplicativo.

Funções especiais:

Aquecimento ecológico - desliga a bomba quando chega na temperatura correta. É ativado automaticamente quando a banheira inicia o processo de aquecimento sozinha e desativado automaticamente quando é ligado ou desligada a bomba no painel. Também pode ser acionado ou desligado pelo seu ícone no aplicativo.

Aquecer após encher - inicia o aquecimento automaticamente após a água chegar no nível de banheira cheia.