

# Manual de Uso - Blue On / Blue On+

**Antes de utilizar certifique-se que o seu equipamento está energizado!!**

O Led de Sinalização (10) permanecerá piscando para indicar que o equipamento está energizado e funcionando.

## 1 - Painel Digital



- 1 – Tecla Power (liga/desliga)
  - 2 – Tecla Bomba 1 (liga/desliga a motobomba 1)
  - 3 – Tecla Bomba 2 (liga/desliga a motobomba 2)
  - 4 – Tecla Efeito Cromo
  - 5 – Tecla Efeito Random
  - 6 – Tecla Efeito Strobo
  - 7 – Led da Motobomba 01
  - 8 – Led da Motobomba 02
  - 9 – Ícone de Nível D'água (indica que tem água na banheira)
  - 10 – LED de Sinalização (permanece piscando para indicar que o equipamento está energizado e funcionando)
- 1+2 - **Tecla de pareamento** - teclas Power e Bomba 1 pressionadas juntas apresentam o ID e revisão do firmware.

\* dependendo do modelo do equipamento, alguns recursos podem não estar disponíveis

## 2 - Usando a hidromassagem

- 1) Certifique-se que a banheira está cheia e o ícone de nível d'água (8) está aceso;
- 2) Pressiona a tecla da motobomba desejada para ligar ou desligar a mesma;
- 3) Você pode usar a tecla POWER para desligar todo o sistema (inclusive a cromoterapia no modelo Blue ON+).

### Notas

<sup>(1)</sup> os LEDs de motobomba (7) e (8) acendem de acordo com a motobomba que estiver acionada.

<sup>(2)</sup> a(s) motobomba(s) só será(ão) ativada(s) se houver nível de água suficiente.

### IMPORTANTE:

- este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- certifique-se que a instalação elétrica (DR, disjuntor(es), fiação e aterramento) estão de acordo com a norma elétrica vigente (NBR5410).

## 3 - Utilizando o sistema de cromoterapia

\* apenas no modelo Blue On+

O sistema de cromoterapia possui 4 modos de operação.

**Cromo** – cromoterapia (escolha sua cor desejada);

**Randômico** – randômico (as cores trocam automaticamente de maneira randômica);

**Strobo** – efeito stroboscópico;

**Off** – desligado.

- 1) Para ligar o sistema de cromoterapia basta pressionar qualquer uma das teclas disponíveis para controle da cromoterapia: tecla Cromo (3), tecla Random (4) e tecla Strobo (5).
- 2) Para desligar o sistema de cromoterapia pressione a tecla Cromo (3) até que os spots se apaguem ou utilize a tecla Power (1). A tecla Power desliga a cromoterapia e as motobombas.

Ajustando a cromoterapia:

- pressione a tecla Cromo (4) repetidas vezes para alternar entre as cores disponíveis e também desligar o sistema de cromoterapia.
- pressione a tecla Random (5) repetidas vezes para alternar entre até 5 velocidades diferentes de troca automática e aleatória das cores.
- pressione a tecla Strobo (6) repetidas vezes para alternar entre até 5 velocidades diferentes de troca automática e aleatória das cores.

## 4 - Recursos especiais

O sistema está equipado com interface Bluetooth e WiFi e conta com aplicativo de controle remoto<sup>(1)</sup>.

Com o aplicativo é possível:

- efetuar os controles básicos do sistema (acionamento de motobombas, cromoterapia, etc.);
- definir cores personalizadas para a cromoterapia;
- configurar agendamentos de filtragem;
- bloquear o painel (permitindo o uso apenas pelo aplicativo);
- cancelar o aquecimento automático após o ajuste de temperatura;
- configurar o acesso por Internet, podendo controlar sua banheira de onde estiver <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Pressione as teclas POWER e BOMBA 1 simultaneamente para efetuar o pareamento do seu produto com o aplicativo de controle remoto, quando for requisitado pelo aplicativo.

<sup>(2)</sup> O acesso por WiFi / Internet só será possível se o sinal de WiFi no local onde a banheira estiver instalada for alto e houver acesso à Internet. O equipamento de celular utilizado para controle da banheira deverá estar conectado a uma rede WiFi com acesso à Internet ou possuir pacote de dados que possibilite o acesso à Internet.

Para baixar o aplicativo de controle remoto acesse: [www.opportunitysys.com.br](http://www.opportunitysys.com.br).