


Manual de Uso - Blue SPA / Blue SPA+

Antes de utilizar certifique-se que o seu equipamento está energizado!!

O Led de Sinalização (10) permanecerá piscando para indicar que o equipamento está energizado e funcionando.

1 - Painel Digital



- 1 – Tecla Power (liga/desliga)
- 2 – Tecla Cromo (controle da cromoterapia – Blue Slim+ apenas)
- 3 – Tecla Bomba 1 (liga/desliga a(s) motobomba(s))
- 4 – Tecla Bomba 2 (liga/desliga a(s) motobomba(s))
- 5 – Tecla Mais (ajuste de temperatura e cromoterapia)
- 6 – Tecla Menos (ajuste de temperatura e cromoterapia)
- 7 – Led de Motobomba (indica que existe motobomba ligada)
- 8 – Ícone de Nível D'água (indica que tem água na banheira)
- 9 – Ícone de Aquecedor (indica que o aquecedor está acionado)
- 10 – LED de Sinalização (permanece piscando para indicar que o equipamento está energizado e funcionando)
- 11 – Display Numérico (apresenta a temperatura da água e outros recursos do equipamento)

1+3 - **Tecla de pareamento** - teclas Power e Bomba 1 pressionadas juntas apresentam o ID e revisão do firmware.

* dependendo do modelo do equipamento, alguns recursos podem não estar disponíveis

2 - Colocando sua banheira para aquecer

- 1) Pressione a tecla Power (1) para apresentar a temperatura da água no painel;
- 2) Certifique-se que a banheira está cheia e o ícone de nível d'água (8) está aceso;
- 3) Ajuste a temperatura desejada de água através das teclas mais (5) e menos (6)⁽¹⁾;

O painel de controle voltará a apresentar a temperatura da água automaticamente e a banheira ligará a motobomba 1⁽²⁾ para iniciar o aquecimento.

Com o sistema ligado, você pode controlar as motobombas (jatos, blowers, etc.) através das teclas Bomba 1⁽³⁾ e Bomba 2⁽⁴⁾.

Notas

⁽¹⁾ o display irá piscar, indicando que está apresentando a temperatura desejada.

⁽²⁾ sua banheira só irá aquecer se a motobomba 1 estiver ligada e a temperatura programada for maior que a temperatura da água.

⁽³⁾ o ícone de aquecedor (9) irá acender quando o aquecedor estiver em funcionamento.

⁽⁴⁾ o Led de motobomba (7) acende quando qualquer motobomba estiver ligada.

⁽⁵⁾ ao desligar a motobomba 1 quando o aquecedor estiver ligado, o sistema entrará em modo de resfriamento do aquecedor, desligando o aquecedor e mantendo a motobomba ligada por alguns segundos – um cronômetro será apresentado no display indicando o tempo de resfriamento.

3 - Utilizando o sistema de cromoterapia

* apenas no modelo Blue SPA+

O sistema de cromoterapia possui 4 modos de operação.

Cr – cromoterapia (escolha sua cor desejada);

rd – randômico (as cores trocam automaticamente de maneira randômica);

St – strobo (efeito stroboscópico);

oF – desligado.

1) Pressione a tecla Cromo (2) para alternar entre os modos de operação da cromoterapia.

Cada vez que a tecla Cromo é pressionada, o sistema troca o modo de operação de maneira cíclica (oF, cr, rd, St, oF, cr, rd, St, oF, ...);

2) Utilize as teclas mais e menos para ajustar o modo de operação escolhido.

No modo cromoterapia (**cr**) as teclas mais e menos alternam entre as cores.

No modo randômico (**rd**) e stroboscópico (**St**), as teclas mais e menos alteram a velocidade do efeito com até 5 níveis de velocidade.

4 - Recursos especiais

O sistema está equipado com interface Bluetooth e WiFi e conta com aplicativo de controle remoto⁽¹⁾.

Com o aplicativo é possível:

- efetuar os controles básicos do sistema (acionamento de motobombas, aquecimento, cromoterapia, etc.);

- definir cores personalizadas para a cromoterapia;

- configurar agendamentos de filtragem;

- bloquear o painel (permitindo o uso apenas pelo aplicativo);

- cancelar o aquecimento automático após o ajuste de temperatura;

- configurar o acesso por Internet, podendo controlar sua banheira de onde estiver ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pressione as teclas POWER e BOMBA 1 simultaneamente para efetuar o pareamento do seu produto com o aplicativo de controle remoto, quando for requisitado pelo aplicativo.

⁽²⁾ O acesso por WiFi / Internet só será possível se o sinal de WiFi no local onde a banheira estiver instalada for alto e houver acesso à Internet. O equipamento de celular utilizado para controle da banheira deverá estar conectado a uma rede WiFi com acesso à Internet ou possuir pacote de dados que possibilite o acesso à Internet.

IMPORTANTE:

- este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- certifique-se que a instalação elétrica (DR, disjuntor(es), fiação e aterramento) estão de acordo com a norma elétrica vigente (NBR5410).