




# Manual de Uso - Blue Fit

**Antes de utilizar certifique-se que o seu equipamento está energizado!!**

O Led de Sinalização (8) permanecerá piscando para indicar que o equipamento está energizado e funcionando.

## 1 - Painel Digital



- 1 – Tecla Power (liga/desliga)
  - 2 – Tecla Bomba (liga/desliga a motobomba)
  - 3 – Tecla Mais (ajuste de temperatura)
  - 4 – Tecla Menos (ajuste de temperatura)
  - 5 – Led de Motobomba (indica que existe motobomba ligada)
  - 6 – Ícone de Nível D'água (indica que tem água na banheira)
  - 7 – Ícone de Aquecedor (indica que o aquecedor está acionado)
  - 8 – LED de Sinalização (permanece piscando para indicar que o equipamento está energizado e funcionando)
  - 9 – Display Numérico (apresenta a temperatura da água e outros recursos do equipamento)
- 1+2 - **Tecla de pareamento** - teclas Power e Bomba 1 pressionadas juntas apresentam a revisão do firmware.

## 2 - Colocando sua banheira para aquecer

- 1) Pressione a tecla Power (1) para apresentar a temperatura da água no painel;
  - 2) Certifique-se que a banheira está cheia e o ícone de nível d'água (6) está aceso;
  - 3) Ajuste a temperatura desejada de água através das teclas mais (3) e menos (4)<sup>(1)</sup>;
- O painel de controle voltará a apresentar a temperatura da água automaticamente e a banheira ligará a motobomba 1<sup>(2)</sup> para iniciar o aquecimento.
- Com o sistema ligado, você pode controlar as motobomba através da teclas Bomba 1<sup>(3)</sup>.

### Notas

- <sup>(1)</sup> o display irá piscar, indicando que está apresentando a temperatura desejada.
- <sup>(2)</sup> sua banheira só irá aquecer se a motobomba do aquecedor estiver ligada e a temperatura programada for maior que a temperatura da água.
- <sup>(3)</sup> o ícone de aquecedor (7) irá acender quando o aquecedor estiver em funcionamento.
- <sup>(4)</sup> o Led de motobomba (5) acende quando a motobomba estiver ligada.
- <sup>(5)</sup> ao desligar a motobomba 1 quando o aquecedor estiver ligado, o sistema entrará em modo de resfriamento do aquecedor, desligando o aquecedor e mantendo a motobomba ligada por alguns segundos – um cronômetro será apresentado no display indicando o tempo resfriamento.